



安装方法:

1. A孔安装

利用A孔, 可用M4螺钉将传感器固定到安装台上, 再用6x6键连接固定轴;

2. B孔安装

利用B孔, 可用M6螺钉将传感器固定到有 $\phi 6.5$ 通孔的安装台面, 再用6x6键连接固定轴。

注: 轴芯配合尺寸 $\phi 100g6$

镀涂

中空传感器
外形图

VTA185K100J

标记	数量	更改单号	签名	日期
版本号				
设计				
审核				
工艺				
质量				
标准化				
批准				

阶段	等级	标记	重量	比例
D				
第 1 张		共 1 张		

山西维特森科技有限公司

幅面: A3

媒体编号

旧底图总号

底图总号

日期 签名

格式(2)